

Návod na použití tiskáren

Důležitá bezpečnostní upozornění

Před uvedením přístroje do provozu si prosím přečtěte tyto informace! Přečtěte prosím návod k použití pečlivě ještě před zapojením zařízení

- nevystavujte tiskárnu přímému slunečnímu záření. Neumísťujte ji do blízkosti zdrojů, jakými jsou například radiátory nebo výdechy klimatizace
- Nevystavujte tiskárnu teplotám, nižším než 0°C nebo vyšším než 50°C
- Nevystavujte tiskárnu magnetickým polím
- Nevystavujte tiskárnu dešti nebo vlhkosti
- Zabraňte políání tiskárny vodou nebo jakoukoli tekutinou
- Nevystavujte tiskárnu velkým nárazům a otřesům
- Nevystavujte tiskárnu prachu a nečistotám
- Nikdy tiskárnu neumísťujte na nerovné plochy
- Nikdy přístroj nerozebírejte! Uvnitř se nacházejí díly s nebezpečným napětím
- V krytu přístroje jsou otvory a štěrbinové sloužící k cirkulaci vzduchu, který chrání přístroj před přehřátím. Přístroj nelze zabudovat do uzavřeného prostoru
- Přístroj je možno provozovat pouze pod napětím uvedeném na typovém štítku
- Síťový kabel tohoto přístroje má vidlici s ochranným kontaktem, kterou je z bezpečnostních důvodů možno připojit pouze k zásuvce s ochranným kontaktem
- Tiskárna může být zapojena pouze do vyhovující elektrické sítě dle ČSN
- Nikdy nezasouvajte jakékoliv předměty do otvorů krytu přístroje
- Do tiskárny vkládejte pouze papír který je pro dané zařízení určen (pro tiskárny a kopírky)

Zapojení tiskárny

- Počítač i ostatní zařízení doporučujeme před instalací vypnout (při manipulaci s kabely může dojít k jejich nečekanému odpojení a tak ke ztrátě zpracovávaných dat)
- Připojte datový kabel tiskárny do konektoru počítače i tiskárny
- Připojte napájecí kabel do tiskárny a do odpovídající sítě zásuvky. Zapněte počítač i tiskárnu
- Vložte papír případně toner

Instalace tiskárny do počítačové sítě

- Připojení tiskárny k domácí nebo firemní síti lze provést, pouze pokud tiskárna obsahuje síťovou kartu. Pokud tiskárna nemá síťovou kartu, je možné ji připojit pomocí printserveru.

Instalace ovladače tiskárny

- Pokud operační systém nenalezne připojenou tiskárnu automaticky, je zapotřebí nainstalovat do počítače příslušný ovladač tiskárny. Ovladače jsou ke stažení ze stránek výrobců tiskáren vč. dalšího uživatelského software

Nastavení výchozí tiskárny

- otevřete dialogové okno Tiskáren (Start/Ovládací panely/Tiskárny a faxy, nebo Start/zařízení a tiskárny)
- Pravým tlačítkem klepněte na tiskárnu, kterou chcete používat, a potom klepněte na příkaz Nastavit jako výchozí tiskárnu. Na ikoně zvolené tiskárny se zobrazí znak označující výchozí tiskárnu.

Tisk zkušební stránky

- Nyní se můžete přesvědčit, že tiskárna pracuje správně. Pravým tlačítkem myši klikněte na název tiskárny (v menu Tiskárny a faxy) a v zobrazené nabídce Vlastnosti zvolte položku Tisk zkušební stránky

Návod na použití tiskáren

Upozornění:

Předejděte poškození tonerových kazet a fixačních válců

- Předejít poškození můžete, pokud nebudete tisknout na nevhodný papír jako je např. lepenkový papír, různé fólie, recyklovaný papír, který není určen k použití do tiskáren a kopírovacích strojů, papír s jinou gramáží, atd.
- Není povoleno používat náplně, které nejsou schváleny výrobcem pro daný typ zařízení

V následujících případech je žádoucí odpojit přístroj od sítě a obrátit se na odborný servis:

- síťový kabel nebo vidlice jsou poškozené nebo opotřebované
- do přístroje vnikla tekutina
- přístroj se dostal do styku s deštěm nebo s vodou
- přístroj nepracuje normálně, ačkoliv postupujete podle návodu k použití
- přístroj spadl na zem, nebo byl poškozen jeho kryt
- změnil se provozní vlastnosti přístroje