

## Návod na použití LCD monitorů

### Důležité bezpečnostní upozornění

Před uvedením přístroje do provozu si prosím přečtěte tyto informace! Přečtěte prosím návod k použití pečlivě a celý, neboť jen tak můžete očekávat bezchybný provoz.

- nevystavujte monitor přímému slunečnímu záření. Neumísťujte jej do blízkosti zdrojů tepla, jakými jsou například radiátory nebo výdechy klimatizace.
- Nevystavujte monitor teplotám, nižším než 0°C nebo vyšším než 50°C
- Nevystavujte monitor magnetickým polím
- Nevystavujte monitor dešti nebo vlhkosti
- Zabraňte políání monitoru vodou nebo jakoukoli tekutinou
- Nevystavujte monitor velkým nárazům a otřesům
- Nevystavujte monitor prachu a nečistotám
- Nikdy monitor neumísťujte na nerovné plochy
- Před čištěním přístroje musí být přístroj odpojen od sítě. Speciální tekuté a nástřikové čisticí prostředky, určené k čištění skla obrazovky nebo plastových krytů, používejte takovým způsobem, aby nedošlo k vniknutí kapaliny větracími otvory nebo okolo displeje do přístroje. Přístroj otírejte pouze vlhkým, nikoliv mokřým hadříkem
- Přístroj je možno provozovat pouze pod napětím uvedeném na typovém štítku
- Síťový kabel tohoto přístroje má vidlici s ochranným kontaktem, kterou je z bezpečnostních důvodů možno připojit pouze k zásuvce s ochranným kontaktem schváleného typu
- Na síťový kabel nepokládejte žádné předměty, a přístroj instalujte tak, aby žádná osoba nemohla na síťový kabel vstoupit. Síťový kabel slouží k odpojení přístroje od sítě, dbejte proto, aby síťová zásuvka byla vždy volně přístupná

### Připojení monitoru

1. Počítač i ostatní zařízení doporučujeme před instalací vypnout
2. Připojte signálový kabel monitoru (VGA, DVI, ...) do příslušného konektoru počítače
3. Při vypnutém monitoru připojte napájecí kabel k monitoru do uzemněné síťové zásuvky (u některých typů LCD monitorů zapojte nejprve příslušný konektor adaptéru do monitoru a pak adaptér do sítě)
4. Zapněte monitor a počítač
5. Pokud je třeba, nastavte ovládací prvky na čelním panelu monitoru obraz dle svých požadavků. U LCD monitorů po prvním zapnutí vždy použijte funkci „Auto“, provede se nekalibrování monitoru dle výstupního signálu počítače

### Upozornění

1. Chcete-li použít k napájení přístroje prodlužovací kabel s více zásuvkami, ujistěte se, že příkon přístrojů k němu připojených nepřesahuje jeho zatížitelnost
2. Monitor nesmí být připojen k el. síti, jež neodpovídá normám a příslušné legislativě ČSN33-1600
3. Provádějte pouze nastavení popsána v návodu k použití
4. Nepřípustná obsluha může vést k poškození přístroje, a může vyžadovat rozsáhlé opravářské práce.
5. Nikdy nezasouvejte jakékoliv předměty do otvorů krytu přístroje. Mohl(a) byste se dotknout částí s vysokým napětím, nebo způsobit krátké spojení, což může způsobit elektrický výboj nebo požár

### Poznámka k používání

Povrch obrazovky otírejte zlehka tkaninou k tomu určenou. Je-li to nutné k odstranění mastných nečistot z prstů apod., používejte vodou zvlhčený hadřík na plochy monitorů, nebo **přípravky určené k tomuto účelu**. Nepoužívejte jakékoliv drsné tkaniny, čisticí prášky nebo rozpouštědla jako je alkohol, benzín, líh, čpavek apod.

V následujících případech je žádoucí odpojit přístroj od sítě a obrátit se na odborný servis:

- síťový kabel nebo vidlice jsou poškozené nebo opotřebené
- do přístroje vnikla tekutina
- přístroj se dostal do styku s deštěm nebo s vodou
- přístroj nepracuje normálně, ačkoliv postupujete podle návodu k použití
- přístroj spadl na zem, nebo byl poškozen jeho kryt
- změnil se provozní vlastnosti přístroje